

TECNOCEMENTO



1. INTRODUÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE TECNOCEMENTO®

A nossa empresa destaca-se pela fiabilidade do seu produto e, sobretudo, pela qualidade dos projetos em que foi aplicado. Clientes tão emblemáticos como o mestre pasteleiro Francisco Torreblanca ou o arquiteto Tomás Amat apostaram no TECNOCEMENTO® e confiaram no nosso revestimento para os seus últimos projetos.

As aplicações em diversos restaurantes, espaços comerciais e habitações comprovam os excelentes resultados obtidos com o TECNOCEMENTO®, bem como a confiança depositada em nós por numerosos arquitetos, designers de interiores e decoradores, a par de aplicadores profissionais, em diferentes pontos da geografia espanhola.

Carta de cores TECNOCEMENTO®.

O TECNOCEMENTO® distingue-se pela gama de cores desenvolvida pela nossa empresa. O cinzento, cor emblemática que remete para o cimento, numa gama com múltiplas tonalidades.

De qualquer forma, o perfeito controlo do processo de fabrico permite-nos reproduzir praticamente qualquer cor personalizada pelo cliente, com base numa carta RAL ou semelhante.



SISTEMA TECNOCEMENTO® IMPER em casa de banho privada de moradia unifamiliar

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® IMPER

O **SISTEMA TECNOCEMENTO® IMPER** é um revestimento composto por cimento e resinas, de espessura muito reduzida (2-3 mm). Em interiores é utilizado para **REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTOS E PAREDES DE CASAS DE BANHO**, com grande versatilidade, uma vez que pode ser aplicado sobre diferentes suportes, sem necessidade de substituir a base, como acontece com os revestimentos clássicos.

Este produto pode ser aplicado tanto em paredes como em pavimentos que possam estar em contacto com água ou em zonas húmidas de habitações, lojas, escritórios, etc. É utilizado principalmente para revestir espaços interiores (bases de duche, paramentos anexos ao duche e lavatórios) ou qualquer espaço exterior (fachadas, terraços, etc.).

O processo de aplicação é o seguinte:

Passo 1. CONSOLIDADOR. Aplicar **1 demão** diretamente sobre o suporte existente.

Este produto é necessário para a consolidação do suporte existente, bem como para evitar uma desidratação rápida dos produtos aplicados de seguida.

Utilizar um **rolo de microfibra de pelo curto** para «pintar» corretamente toda a superfície.

Passo 2. TECNOCEMENTO BASE, aplicar **2 camadas** utilizando **talocha metálica grande** e com **espessura mínima**.

A **1.ª camada** de TECNOCEMENTO BASE cobre as possíveis deficiências da base de suporte e será raspada com talocha de grandes dimensões para eliminar as imperfeições e rebarbas resultantes da aplicação. Nesta primeira camada pode incluir-se rede de fibra.

A **2.ª camada** de TECNOCEMENTO BASE confere a resistência e a planeza necessárias para a posterior aplicação do TECNOCEMENTO 80/20'. Será lixada mecanicamente para eliminar pequenas imperfeições.

Passo 3. TECNOCEMENTO 80/20'. Aplicar **2 camadas** utilizando **talocha metálica** e com **espessura mínima**.

A **1.ª camada** de TECNOCEMENTO 80/20' cobre a camada de TECNOCEMENTO BASE e deverá ser lixada à máquina para eliminar as rebarbas existentes.

A **2.ª camada** de TECNOCEMENTO 80/20' confere a textura definitiva ao sistema, pelo que deverá ser aplicada de forma contínua, sem deixar cortes («sobrepondo» as misturas), e lixada manualmente para definir a textura final.

Passo 4. PRIMER, aplicar **2 demãos** sobre a última camada de TECNOCEMENTO 80/20', depois de lixada e limpa.

Este produto confere total homogeneidade ao TECNOCEMENTO® para a posterior aplicação do seu **ACABADO FORTE PLUS**.

Utilizar um **rolo de microfibra de pelo curto** para «pintar» corretamente toda a superfície. É um produto incolor que realça o aspeto final dos sistemas TECNOCEMENTO®.

Passo 5. ACABADO FORTE PLUS. Aplicar **2 demãos** sobre a camada de PRIMER depois de completamente seca.

O **ACABADO FORTE PLUS** do TECNOCEMENTO® confere uma impermeabilidade total graças ao seu elevado teor de sólidos.

Utilizar um **rolo de microfibra de pelo curto** para «pintar» corretamente toda a superfície. É um produto incolor que realça o aspeto final dos sistemas TECNOCEMENTO®.

*Os **tempos de secagem** dependem da humidade ambiente, da temperatura e da época do ano. Para conhecer os tempos de espera entre os diferentes passos e camadas, consultar o nosso departamento técnico.

Calle Ramón Gorge, 44, rés-do-chão
03600 Elda (Alicante) Espanha
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com