

TECNOCEMENTO



1. INTRODUCTION ET INFORMATIONS SUR TECNOCEMENTO®

Notre entreprise se distingue par la fiabilité de son produit et, surtout, par la qualité des projets dans lesquels il a été appliqué. Des clients aussi emblématiques que le maître pâtissier Francisco Torreblanca ou l'architecte Tomás Amat ont fait le choix de TECNOCEMENTO® et ont fait confiance à notre revêtement pour leurs derniers projets.

Des applications dans différents restaurants, locaux commerciaux et logements attestent des excellents résultats de TECNOCEMENTO®, ainsi que de la confiance que nous accordent de nombreux architectes, architectes d'intérieur et décorateurs, aux côtés d'applicateurs professionnels, en divers points de la géographie espagnole.

Nuancier TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® se distingue par la gamme de couleurs développée par notre entreprise. Le gris, couleur emblématique qui évoque le ciment, est proposé dans une gamme aux multiples nuances.

Quoi qu'il en soit, la parfaite maîtrise du processus de fabrication nous permet de reproduire pratiquement n'importe quelle couleur personnalisée par le client, sur la base d'un nuancier RAL ou équivalent.



SYSTÈME TECNOCEMENTO® IMPER dans une salle de bains privée d'une maison individuelle

2. SYSTÈME TECNOCEMENTO® IMPER

Le **SYSTÈME TECNOCEMENTO® IMPER** est un revêtement composé de ciment et de résines, de très faible épaisseur (2-3 mm). En intérieur, il est utilisé pour le **REVÊTEMENT ET L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS ET MURS DE SALLES DE BAINS**, avec une grande polyvalence puisqu'il peut être appliqué sur différents supports, sans avoir à remplacer la base comme c'est le cas avec les revêtements classiques.

Ce produit peut être appliqué aussi bien sur les murs que sur les sols susceptibles d'être en contact avec l'eau ou situés dans des zones humides de logements, commerces, bureaux, etc. Il est principalement utilisé pour revêtir des espaces intérieurs (receveurs de douche, parois attenantes à la douche et lavabos) ou tout espace extérieur (façades, terrasses, etc.).

Le processus d'application est le suivant :

Étape 1. CONSOLIDADOR. Appliquer **1 couche** directement sur le support existant.

Ce produit est nécessaire pour consolider le support existant et pour éviter une déshydratation rapide des produits appliqués par la suite.

Utiliser un **rouleau microfibre à poils courts** pour « peindre » correctement toute la surface.

Étape 2. TECNOCEMENTO BASE, appliquer **2 couches** à l'aide d'une **grande lisseuse métallique** et en **épaisseur minimale**.

La **1^{re} couche** de **TECNOCEMENTO BASE** couvre les éventuels défauts du support porteur ; elle sera raclée à l'aide d'une lisseuse de grandes dimensions afin d'éliminer les imperfections et bavures apparues lors de l'application. Une trame en fibre peut être incorporée dans cette première couche.

La **2^e couche** de **TECNOCEMENTO BASE** apporte la résistance et la planéité nécessaires à l'application ultérieure de **TECNOCEMENTO 80/20'**. Elle sera poncée mécaniquement afin d'éliminer les petites imperfections.

Étape 3. TECNOCEMENTO 80/20'. Appliquer **2 couches** à l'aide d'une **lisseuse métallique** et en **épaisseur minimale**.

La **1^{re} couche** de **TECNOCEMENTO 80/20'** recouvre la couche de **TECNOCEMENTO BASE®** et devra être poncée à la machine afin d'éliminer les bavures existantes.

La **2^e couche** de **TECNOCEMENTO 80/20'** confère au système sa texture définitive ; elle devra donc être appliquée de manière continue, sans reprises (en « chevauchant » les gâchées), puis poncée manuellement afin de définir la texture finale.

Étape 4. PRIMER, appliquer **2 couches** sur la dernière couche de **TECNOCEMENTO 80/20'**, une fois poncée et nettoyée.

Ce produit confère une homogénéité totale à **TECNOCEMENTO®** en vue de l'application ultérieure de son **ACABADO FORTE PLUS**.

Utiliser un **rouleau microfibre à poils courts** pour « peindre » correctement toute la surface. Il s'agit d'un produit incolore qui met en valeur l'aspect final des systèmes **TECNOCEMENTO®**.

Étape 5. ACABADO FORTE PLUS. Appliquer **2 couches** sur la couche de **PRIMER** une fois celle-ci complètement sèche.

L'**ACABADO FORTE PLUS** de **TECNOCEMENTO®** assure une imperméabilité totale grâce à sa forte teneur en extrait sec.

Utiliser un **rouleau microfibre à poils courts** pour « peindre » correctement toute la surface. Il s'agit d'un produit incolore qui met en valeur l'aspect final des systèmes **TECNOCEMENTO®**.

*Les **temps de séchage** dépendent de l'humidité ambiante, de la température et de la période de l'année. Pour connaître les temps d'attente entre les différentes étapes et couches, consulter notre service technique.

Calle Ramón Gorge, 44, rez-de-chaussée
03600 Elda (Alicante) Espagne
Tél. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com