

TECNOCEMENTO



1. INTRODUZIONE E INFORMAZIONI SU TECNOCEMENTO®

La nostra azienda si distingue per l'affidabilità del prodotto e, soprattutto, per la qualità dei progetti in cui è stato applicato. Clienti di prestigio come il maestro pasticcere Francisco Torreblanca o l'architetto Tomás Amat hanno scelto **TECNOCEMENTO®** e si sono affidati al nostro rivestimento per i loro ultimi progetti.

Le applicazioni in diversi ristoranti, locali commerciali e abitazioni confermano gli eccellenti risultati di **TECNOCEMENTO®**, così come la fiducia riposta in noi da numerosi architetti, interior designer e decoratori, insieme ad applicatori professionisti, in diverse località della Spagna.

Carta dei colori TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® si distingue per la gamma di colori sviluppata dalla nostra azienda. Il grigio, colore emblematico che richiama il cemento, è proposto in una gamma dalle molteplici sfumature.

Il pieno controllo del processo produttivo ci permette inoltre di riprodurre praticamente qualsiasi colore personalizzato richiesto dal cliente, facendo riferimento a una cartella RAL o equivalente.



SISTEMA TECNOCEMENTO® IMPER in un bagno privato di un'abitazione unifamiliare

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® IMPER

SISTEMA TECNOCEMENTO® IMPER è un rivestimento a base di cemento e resine, di spessore molto ridotto (**2-3 mm**). Negli interni viene utilizzato per il **RIVESTIMENTO E L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI PAVIMENTI E PARETI DEI BAGNI**. È estremamente versatile perché può essere applicato su diversi supporti, senza dover sostituire la base come avviene con i rivestimenti tradizionali.

Questo prodotto può essere applicato sia su pareti sia su pavimenti che possono essere a contatto con l'acqua o trovarsi in zone umide di abitazioni, negozi, uffici, ecc. Viene utilizzato principalmente per rivestire spazi interni (piatti doccia, pareti adiacenti alla doccia e lavabi) o qualsiasi spazio esterno (facciate, terrazze, ecc.).

Il procedimento di applicazione è il seguente:

Fase 1. CONSOLIDADOR. Applicare **1 mano** direttamente sul supporto esistente.

Questo prodotto è necessario per consolidare il supporto esistente e per evitare una rapida disidratazione dei prodotti applicati successivamente.

Utilizzare un **rullo in microfibra a pelo corto** per stendere correttamente il prodotto su tutta la superficie.

Fase 2. TECNOCEMENTO BASE, applicare **2 strati** utilizzando **frattazzo metallico di grandi dimensioni** e mantenendo uno **spessore minimo**.

Il **1° strato** di **TECNOCEMENTO BASE** copre le eventuali irregolarità del supporto portante e va raschiato con frattazzo di grandi dimensioni per eliminare le imperfezioni e le bave prodotte dall'applicazione. In questo primo strato è possibile inserire una rete in fibra.

Il **2° strato** di **TECNOCEMENTO BASE** conferisce la resistenza e la planarità necessarie alla successiva applicazione di **TECNOCEMENTO 80/20'**. Carteggiare meccanicamente per eliminare le piccole imperfezioni.

Fase 3. TECNOCEMENTO 80/20'. Applicare **2 strati** utilizzando **frattazzo metallico** e mantenendo uno **spessore minimo**.

Il **1° strato** di **TECNOCEMENTO 80/20'** ricopre lo strato di **TECNOCEMENTO BASE**® e deve essere carteggiato a macchina per eliminare le bave presenti.

Il **2° strato** di **TECNOCEMENTO 80/20'** conferisce al sistema la texture definitiva; deve quindi essere applicato in modo continuo, senza lasciare interruzioni (sovrapponendo gli impasti), e carteggiato manualmente per definire la texture finale.

Fase 4. PRIMER, applicare **2 mani** sull'ultimo strato di **TECNOCEMENTO 80/20'**, dopo averlo carteggiato e pulito.

Questo prodotto rende **TECNOCEMENTO®** completamente omogeneo in vista della successiva applicazione del suo **ACABADO FORTE PLUS**.

Utilizzare un **rullo in microfibra a pelo corto** per stendere correttamente il prodotto su tutta la superficie. È un prodotto incolore che valorizza l'aspetto finale dei sistemi **TECNOCEMENTO®**.

Fase 5. ACABADO FORTE PLUS. Applicare **2 mani** sullo strato di **PRIMER** quando questo è completamente asciutto.

L'**ACABADO FORTE PLUS** di **TECNOCEMENTO®** conferisce un'impermeabilità totale grazie all'elevato contenuto di solidi.

Utilizzare un **rullo in microfibra a pelo corto** per stendere correttamente il prodotto su tutta la superficie. È un prodotto incolore che valorizza l'aspetto finale dei sistemi **TECNOCEMENTO®**.

*I **tempi di asciugatura** dipendono dall'umidità ambientale, dalla temperatura e dal periodo dell'anno. Per conoscere i tempi di attesa tra le diverse fasi e i diversi strati, consultare il nostro reparto tecnico.

Calle Ramón Gorge, 44, piano terra
03600 Elda (Alicante) Spagna
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com